

PART CATALOGUE

TURISMO LEGGERA 125 (TL125)




TL125 PART CATALOGUE @ 2015 by Scomadi Malaysia (Motor Legend Enterprise Sdn. Bhd.) 1st edition, September 2015. All right reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Scomadi Malaysia (Motor Legend Enterprise Sdn. Bhd.) is expressly prohibited. Printed in Malaysia.

ENGINE PARTS


E01 SHROUD ASSY

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-21005-0000	风扇罩	FAN COVER COMP.	1
2	3J3-21001-0000	A 罩	SHROUD A ASSY.	1
3	3J3-21003-0000	B 罩	SHROUD B ASSY.	1
4	9168-ST4.8*15-H	自攻螺钉 ST4.8×16	TAPPING SCREW ST4.8×16	6
5	9103-M6*25-A	螺栓 M6×25	SH.FLANGE BOLT M6×25	4




E02 CYLINDER HEAD

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	7B1-07012-0000	接头	JOINT	1
2	3J3-01001-0000	呼吸管	PIPE, BREATHER	1
3	3J3-02010-0000	气缸头分组件	CYLINDER HEAD COMP	1
4	3J3-03003-0000	气门油封	VALVE STEM SEAL	2
5	3J3-02012-0000	气门导管	VALVE GUIDE	2
6	3J3-02005-0000	气缸头垫片	CYLINDER HEAD GASKET	1
7	3J3-01004-0000	气缸头盖密封圈	HEAD COVER PACKING	1
8	3J3-02006-000H	气缸头螺栓挡板	CLYLINDER HEAD STAY	1
9	3J3-03100-0000	摇臂组件	VALVE ROCKER ARM ASSY.	2
10	3J3-03008-0000	摇臂轴	IN.ROCKER ARM SHAFT	2
11	3J3-03001-0000	进气门	IN.VAIVE	1
12	3J3-03002-0000	排气门	EX.VALVE	1
13	3J3-03004-0000	气门弹簧	VALVE SPG.	2
14	3J3-03007-0000	气门摇臂弹簧	RETAINER VALVE SPRING	2
15	3J3-03006-0000	气门锁夹	VALVE COTTER	4
16	3J3-22001-0000	隔热垫垫片	CARB.INSULATOR GASKET	1
17	3J3-22002-0000	隔热垫	CARB.INSULATOR	1
18	3J3-02001-000A	双头螺栓 M6×65	STUD BOLT M6X65	2
19	7B1-02005-000A	双头螺栓 M8×40	SPECIAL STUD BOLT M8X40	2
20	9601-27*2-NB	O 型环 27×2	O RING Ø27X2	1




E02 CYLINDER HEAD

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
21	9601-9*1.6-NB	O 型环 9×1.6	O RING Ø9X1.6	2
22	9202-M8-C	螺母 M8	NUT FLANGE M8	4
23	9103-M6*30-A	螺栓 M6×30	SH.FLANGE BOLT M6X30	4
24	9103-M6*95-A	螺栓 M6×95	SH.FLANGE BOLT M6X95	2
25	3J3-02004-0000	火花塞(NGK CR7HSA)	PLUG.SPARK(NGK CR7HSA)	1
26	3J3-01010-0000	气缸头盖	CYLINDER HEAD COVER COMP.	1
27	3J3-27003-0000	补气钢管垫片 B	A/I PIPE GASKET B	1
28	3J3-27002-1000	补气钢管	AIR PIPE COMP.	1
35	3J3-02013-0000	进气门座圈	IN.VAIVE SEAT	1
36	3J3-02014-0000	排气门座圈	EX.VALVE SEAT	1




E03 CAM SHAFT

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-03020-0000	凸轮轴总成	CAM SHAFT COMP.	1
2	3J3-04005-0000	正时链轮	CAM SPROCKET	1
3	3J3-04004-0000	正时链条	CAM CHAIN	1
4	3J3-03009-000H	凸轮轴挡板	CAM SHAFT SETTING PLATE	1
5	3J3-04001-0000	张紧板	CAM CHAIN TENSIONER	1
6	3J3-04003-0000	导向板	CAM CHAIN GUIDE	1
7	9103-M6*16-C	螺栓 M6×16	SH.FLANGE BOLT M6X16	1
8	3J3-04007-0000	凸缘螺栓 M6×10	KNOCK BOLT	2




E04 RIGHT CRANK CASE & OIL PUMP ASSY

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-11002-0000	右曲轴箱体	R.CRANK CASE COMP.	1
2	3J3-11005-0000	前减震套	ENG.HANGER RUBBER BUSH	1
3	3J3-08010-0000	机油泵组件	OIL PUMP ASSY.	1
4	3J3-08021-0000	机油泵驱动齿轮	OIL PUMP DRIVEN GEAR	1
5	3J3-18001-0000	起动减速齿轮	STARTER REDUCTION GEAR	1
6	3J3-18002-0000	起动减速齿轮轴	START.RED.GEAR SHAFT	1
7	3J3-18020-0000	起动大齿轮总成	START.CLUTCH GEAR COMP.	1
8	3J3-18031-0000	单向离合器外圈	STARTING CLUTCH OUTER COMP.	1
9	3J3-18032-0000	单向离合器弹簧	STARTER CLUTCH ROLLER SPRING	3
10	3J3-18033-0000	单向离合器法兰	STARTING CLUTCH FLANGE COMP.	1
11	3J3-18034-0000	单向离合器顶销	STARTING ROLLER SPRING CAP	3
12	9151-M6*10-C	内六角螺钉 M6×10	SOCKET BOLT M6X10	3
13	9209-M22*1-LH-C	自锁螺母 M22	LOCK NUT M22	1
14	9301-22*31*2-H	垫圈 22×31×2	THRUST WASHER Ø22XØ31X2	1
15	9311-8*1-B	挡圈 8	C-CLIP 8mm	1
16	9704-K28*32*17	滚针轴承 K28×32×17	NEEDLE BEARING Ø28XØ32X17	1
17	3J3-18035-0000	滚子	ROLLER Ø10X10	3
18	9602-FB19.8*30*5-VI	油封 19.8×30×5R	OIL SEAL Ø19.8XØ30X5R	1
19	9103-M6*45-A	螺栓 M6×45	FLANGE BOLT M6X45	1
20	9103-M6*55-A	螺栓 M6×55	FLANGE BOLT M6X55	1




E04 RIGHT CARNK CASE & OIL PUMP ASSY

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
21	3J3-18200-0000	单向离合器总成	STARTING CLUTCH FLANGE COMP.	1
22	3J3-08100-0000	机油泵总成	OIL PUMP SEPARATOR	1
23	3J3-08001-0000	机油泵盖板	OIL PUMP COVER	1
24	9103-M6*12-C	螺栓 M6×12	FLANGE BOLT M6X12	2
25	3J3-11008-0000	主支撑衬套	BUSH	1
26	9143-M6*25-C	十字沉头螺钉 M6×25	HEAVY HEAD SCREW M6×25	




E05 CYCLINDER

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-05001-0000	气缸体	CYLINDER	1
2	3J3-05002-0000	气缸体垫片	CYLINDER GASKET	1
3	3J3-04100-0000	张紧器组件	TENSIONER LIFTER ASSY.	1
4	3J3-04006-0000	张紧器垫片	TENSIONER LIFTER GASKET	1
5	9103-M6*22-A	螺栓 M6×22	SH.FLANGE BOLT M6X22	2
6	3J3-11004-000C	双头螺柱 A	CYLINDER STUD BOLT A	2
7	3J3-11003-000C	双头螺柱 B	CYLINDER STUD BOLT B	2
8	9402-10*14	定位销 10×14	DOWEL PIN 10X14	4




E06 RIGHT CRANKCASE COVER

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-12001-0000	右盖	R.CRANK CASE COVER	1
2	3J3-12002-0000	右盖垫片	R.COVER GASKET	1
3	3J3-12005-0000	机油过滤网盖	TAPPET ADJUSTING HOLE CAP	1
4	3J3-12020-0000	机油过滤网组件	OIL FILTER SCREEN	1
5	3J3-12004-0000	机油过滤网弹簧	OIL FILTER SCREEN SPG.	1
6	3J3-12006-0000	机油尺	OIL LEVEL GAUGE	1
7	3J3-19002-000C	线夹	ACG CORD CLAMPER	1
8	9601-29.8*3.1-NB	O 型密封圈 29.8×3.1	O-RING 29.8mm	1
9	9402-8*14	定位销 8×14	DOWEL PIN 8X14	2
10	9103-M6*100-A	螺栓 M6×100	SH FLANGE BOLT M6X100	2
11	9103-M6*95-A	螺栓 M6×95	SH FLANGE BOLT M6X95	6
12	9103-M6*30-A	螺栓 M6×30	SH FLANGE BOLT M6X30	2
13	9101-M5*12-A	螺栓 M5×12	HEX BOLT M5X12	2




E07 AC GENERATOR ASSY

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-21006-0000	风扇	COOLING FAN COMP.	1
2	3J3-19200-0000	转子总成	FLY WHEEL COMP	1
3	3J3-19100-0000	定子总成	STATOR COMP.	1
4	9301-12*25*2.5-B	垫圈 12	PLAIN WASHER 12mm	1
5	9203-M12*1.25-C	螺母 M12×1.25	FLANGE NUT M12	1
6	9101-M5*12-C	螺栓 M5×12	HEX BOLT M5X12	2
7	9103-M6*18-C	螺栓 M6×18	FLANGE BOLT M6X18	4
8	9103-M6*25-A	螺栓 M6×25	SH.FLANGE BOLT M6X25	2




E08 LEFT CRANKCASE COVER

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese Description	英文名称 English Description	数量 Qty
1	3J3-09001-0000	左曲轴箱盖	L.CRANK CASE COVER	1
2	3J3-09005-0000	脚起动护板	L.SIDE COVER PLATE	1
3	3J3-09006-0000	脚起动护板垫片	L.SIDE COVER PLATE GASKET	1
4	3J3-09002-0000	左盖垫片	L.COVER GASKET	1
5	9142-M5*12-C	圆柱头螺钉 M5×12	PAN SCREW M5X12	7
6	9103-M6*28-A	螺栓 M6×28	SH FLANGE BOLT M6X28	7
7	3J3-09004-0000	后制动线夹	CLIP, REAR BRAKE	2
8	3J3-09008-0000	左盖进气管卡箍	HOSE CLAMP ASSY.	1
9	3J3-09007-0000	左盖进气管	AIR CLEANER,COVER L	1
10	3J3-17010-0000	起动踏板总成, 银色	KICK CRANK ASSY , SILVER	1
10.1	3J3-17010-0000	起动踏板总成, 黑色	KICK CRANK ASSY, BLACK	1
11	3J3-17002-0000	起动踏板螺栓 M8×22	BOLT,SOCKET M8X22	1
12	3J3-17021-0000	脚起动爪	KICK PINION ASSY	1
13	3J3-17022-0000	脚起动爪卡簧	CLIP SPRING	1
14	3J3-09012-0000	脚启动爪轴	SHAFT	1
15	3J3-17001-0000	脚起动轴弹簧	SPRING,TORSION	1
16	3J3-17031-0000	脚起动轴	KICK SHAFT ASSY	1
17	3J3-17032-0000	脚起动轴套	BUSH,SOLID	1
18	9312-14-F	挡圈 14	CIRCLIP 14	1
19	9301-14*21*2-F	脚起动轴套垫圈	WASHER,PLATE	1
20	9303-14*20*0.3-F	脚起动轴套波形垫圈	WASHER,WAVE PLATE	1
21	9301-12*21*1-F	平垫片 12×21×1	WASHER	1
22	9103-M6*40-A	螺栓 M6×40	SH FLANGE BOLT M6X40	1




E09 MOVABLE DRIVE FACE ASSY

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-13100-0000	主动轮组件	MOVABLE DRIVE FACE ASSY	1
2	3J3-1300F-0000	主动定盘	DRIVE FACE COMP.	1
3	3J3-1300E-000E	轴套	DRIVE FACE BOSS	1
4	3J3-1300D-0000	主动轮凸轮	MOVABLE DRIVE FACE COMP.	1
5	3J3-1300C-0000	滚子	WEIGHT ROLLER COMP.	6
6	3J3-1300B-000F	滚道动盘	RMAP PLATE	1
7	3J3-1300H-0000	滑件	SLIDE PIECE	3
8	3J3-1300I-0000	皮带	DRIVE BELT	1
9	9301-12*25*2.5-B	垫片 12	PLAIN WASHER 12mm	1
10	9602-FB25*40*8-VI	油封 25×40×8	OIL SEAL Ø25XØ40X8	1
11	9203-M12*1.25-C	螺母 M12×1.25	FLANGE NUT M12×1.25	1




E10 DRIVEN PULLEY ASSY

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-13003-0000	离合器鼓	CLUTCH OUTER	1
2	3J3-13010-0000	离合器离心块总成	CLUTCH WEIGHT	1
3	9203-M12*1.25-C	螺母 M12×1.25	FLANGE NUT M12×1.25	1
4	9301-12*25*2.5-B	垫片 12mm	PLAIN WASHER 12mm	1
5	3J3-13400-0000	从动轮组件	DRIVEN PULLEY SET	1




E11 MISSION CASE & DRIVE SHAFT

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-14001-1000	齿轮室盖(盘式)	MISSION CASE COMP. (DISK)	1
2	3J3-14002-0000	齿轮室盖垫片	MISSION COVER GASKET	1
3	3J3-14003-0000	输入轴	DRIVE SHAFT	1
4	3J3-14010-0000	中间轴组件	COUNTER SHAFT COMP.	1
5	3J3-14004-0000	输出轴	FINAL SHAFT	1
6	3J3-14005-0000	输出轴齿轮	FINAL GEAR	1
7	9402-10*14	定位销 10×14	DOWEL PIN 10X14	2
8	9701-6301/P6	轴承 6301	RADIAL BALL BRG. 6301	1
9	9701-6204E-TD	轴承 6204E-TD	RADIAL BALL BRG.6204E-TD	1
10	9602-FB32*47*7-NB	油封 32×47×7	OIL SEAL 32X47X7	1
11	9602-FB20*32*6-VI	油封 20×32×6	OIL SEAL 20X32X6	1
12	9312-22	轴用挡圈 22mm	EX. CIR-CLIP 22mm	1
13	9701-6203/P6	轴承 6203	RADIAL BALL BRG.6203	1
14	9701-6301/P6	轴承 6301	RADIAL BALL BRG.6301	2
15	9701-6204-2RS	轴承 6204-2RS	RADIAL BALL BRG.6204-2RS	1
17	7B1-07012-0000	齿轮室盖接头	JOINT	1
26	9103-M8*55-A	螺栓 M8×55	FLANGE BOLT M8X55	3
27	9103-M8*65-A	螺栓 M8×65	FLANGE BOLT M8X65	4




E12 LEFT CRANKCASE

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-11005-0000	前减震套	ENG.HANGER RUBBER BUSH	1
2	3J3-11007-0000	曲轴箱垫片	R.CRANK CASE GASKET	1
3	3J3-11001-0000	左曲轴箱体	L.CRANK CASE COMP.	1
4	9103-M6*22-A	螺栓 M6×22	SH.FLANGE BOLT M6X22	1
5	3J3-04002-000C	张紧板螺栓	CAM CHAIN TENSIONER PIVOT	1
6	3J3-18100-0000	起动机总成	START MOTOR ASSY.	1
7	9103-M8*12-C	螺栓 M8×12	SPECIAL BOLT M8×12	2
8	9301-8*16*2-AL	垫圈 8mm	WASHER 8mm	2
9	9402-10*14	定位销 10×14	DOWEL PIN 10X14	2
10	9601-15.5*1.5-NB	O 型密封圈 15.5×1.5	O-RING 15.5X1.5	1
11	9103-M12*15-C	螺栓 M12×15	DRAIN PLUG BOLT M12×15	1
12	9301-12*20*2-AL	垫圈 12mm	PLUG DRAIN WASHER 12mm	1
13	9402-8*14	定位销 8×14	DOWEL PIN 8X14	2
14	9103-M6*16-A	螺栓 M6×16	SH.FLANGE BOLT M6X16	1
15	3J3-11008-0000	主支撑衬套	BUSH	1




E13 CRANK SHAFT

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-06100-0000	曲柄连杆组件	CRANK SHAFT COMP.	1
2	3J3-06200-0000	活塞环组	PISTON RING SET	1
3	3J3-06001-0000	活塞	PISTON	1
4	3J3-06002-0000	活塞销	PISTON PIN 7X10X29.2	1
5	3J3-06003-0000	活塞销挡圈	PISTON PIN CLIP	2




E14 CARBURETOR

序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-23100-0000	化油器总成	CARBURETOR ASSY.	1
2	3J3-22110-0000	进气管分组件	INLET PIPE COMP.	1
3	3J3-22120-0000	进气管卡箍	INSULATOR BAND	1
4	3J3-22104-0000	四通	4-WAY JOINT ASSY	1
5	9203-M6-A	螺母 M6	FLANGE NUT M6	2
6	3J3-22103-0000	管箍	TUBE CLIP B7	2
7	3J3-22102-0000	负压管	TUBE	1



E15 AIR CLEANER



序号 No.	件号 Part No.	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Qty
1	3J3-25000-0000	空滤器总成	AIR CLEANER ASSY.	1
2	9165-ST4.8*15-C	自攻螺钉 ST4.8×15	SCREW TAPPING	6
3	3J3-25001-0000	空滤器进气管	PIPE, AIR CLEANER	1
4	9165-ST4.2*12-C	自攻螺钉 ST4.2×12	SCREW TAPPING	2
5	3J3-25200-0000	滤芯组件	ELEMENT, AIR CLEANER	1
6	9147-M5*10-C	螺栓 M5×10	BOLT	3
7	3J3-25101-0000	隔套	COLLAR	2
8	3J3-25100-0000	空滤器体组件	AIR CLEANER CASE COMP.	1
9	3J3-25102-0000	废气管	PIPE, BREATHER	1
10	9504-8*10-C	环箍 8×10	CLIP	5
11	3J3-25103-0000	储水胶管	PIPE, DRAIN	1
12	3J3-25104-0000	储油胶管	PIPE, DRAIN L	1
13	3J3-25105-0000	储油胶管堵头	PULG	1
14	3J3-25106-0000	空滤器出气管	PIPE, AIR CLEANER	1
15	3J3-25107-0000	油滤室盖	COVER,OIL BREATHER	1
16	3J3-25108-0000	空滤器体	AIR CLEANER CASE	1
17	3J3-25109-0000	出气管卡箍	CLIP	1



FRAME PARTS


F01 前转向灯 Front Turning Lamp

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	602-50TL-003R-001	前右转向灯总成	F.R. Turning Lamp	1
2	602-50TL-003L-002	前左转向灯总成	F.L. Turning Lamp	1
3	700-845-4.0X12-AG	自攻钉 ST 4.0X12	Self-tapping Screw ST4.0X12	4




F02 尾灯 Rear Lamp

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	602-50TL-002-000	尾灯总成	Rear Lamp Assy	1
2	700-5787-5X20-AG	螺栓 M5*20	Bolt M5*20	2
3	700-6177-5-AG	法兰螺母 M5	Nut M5	4
4	502-05L-EDPM-500003	尾灯总成胶垫	Rubber Plate	1
5	700-95-5×18-AG	垫片φ5×φ18	Washer φ5×φ18	2




F03 左右护板 Rear Side Cover

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	403-50TL-L-008 (W)	左护板 (白)	L.Side Cover(White)	1
1-2	403-50TL-L-008 (B)	左护板 (黑)	L.Side Cover (Black)	1
1-3	403-50TL-L-008 (R)	左护板 (红)	L.Side Cover (Red)	1
1-4	403-50TL-L-008 (O)	左护板 (橙)	L.Side Cover (Orange)	1
1-5	403-50TL-L-008 (Cr)	左护板 (镀铬)	L.Side Cover (Cr)	1
2-1	403-50TL-R-008 (W)	右护板 (白)	R.Side Cover (White)	1
2-2	403-50TL-R-008 (B)	右护板 (黑)	R.Side Cover (Black)	1
2-3	403-50TL-R-008 (R)	右护板 (红)	R.Side Cover (Red)	1
2-4	403-50TL-R-008 (O)	右护板 (橙)	R.Side Cover (Orange)	1
2-5	403-50TL-R-008 (Cr)	右护板 (镀铬)	R.Side Cover (Cr)	1
3	700-947-6x16-AG	十字大盘头螺栓 M6X16(不锈钢)	Bolt M6X16	4
4	700-845-4.8X12-AG	自攻钉 ST 4.8X12 (不锈钢)	Self-tapping Screw ST4.8X12	2
5	700-6177-6-AG	法兰螺母 M6	Nut M6	2
6	502-05L-EDPM-500011	钉型橡胶	Rubber	18




F04 后转向灯 Rear Turning Lamp

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	602-50TL-005R-000	后右转向灯总成	R.R. Turning lamp Assy	1
2	602-50TL-005L-000	后左转向灯总成	R.L. Turning lamp Assy	1
3	700-845-4.0X12-AG	自攻钉 ST 4.0X12	Self-tapping Screw ST4.0X12	4
4	212-CPST-AG	ST 夹片	ST clamp	4




F05 踏脚板 Floor Panel

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	402-50TL-004-L(W)	左踏脚板 (白)	Left foot pedal (white)	1
1-2	402-50TL-004-L (B)	左踏脚板 (黑)	Left foot pedal (black)	1
1-3	402-50TL-004-L (R)	左踏脚板 (红)	Left foot pedal (red)	1
1-4	402-50TL-004-L (O)	左踏脚板 (橙)	Left foot pedal (orange)	1
1-5	402-50TL-004-L (Cr)	左踏脚板 (镀铬)	Left foot pedal (Cr)	1
2-1	402-50TL-004-R(W)	右踏脚板 (白)	Right foot pedal (white)	1
2-2	402-50TL-004-R (B)	右踏脚板 (黑)	Right foot pedal (black)	1
2-3	402-50TL-004-R (R)	右踏脚板 (红)	Right foot pedal (red)	1
2-4	402-50TL-004-R (O)	右踏脚板 (橙)	Right foot pedal (orange)	1
2-5	402-50TL-004-R (Cr)	右踏脚板 (镀铬)	Right foot pedal (Cr)	1
3	402-50TL-0013-L	踏脚板后左装饰条	Rear left strip	1
4	402-50TL-0013-R	踏脚板后右装饰条	Rear right strip	1
5	502-05L-EDPM-500006L	后踏脚板左胶条	Left rubber tape	4
6	502-05L-EDPM-500006R	后踏脚板右胶条	Right rubber tape	5
7	700-845-4.0X12-AG	自攻钉 ST4.0×12	Self-Tapping Screw ST4.0×12	12
8	700-95-5×12-AG	平垫Φ5×Φ12	Washer Φ5×Φ12	2
9	212-HHJCT	衬套	Bush	2
10	700-845-4.8X16-AG	自攻钉 ST4.8×16	Self-Tapping Screw ST4.8×16	2




F06 前泥板&前面板 Front Fender & Front Panel

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	402-50TL-003 (W)	前面板 (白)	Front Panel (white)	1
1-2	402-50TL-003 (B)	前面板 (黑)	Front Panel (black)	1
1-3	402-50TL-003 (R)	前面板 (红)	Front Panel (red)	1
1-4	402-50TL-003 (O)	前面板 (橙)	Front Panel (orange)	1
1-5	402-50TL-003 (Cr)	前面板 (镀铬)	Front Panel (Cr)	1
2	402-50TL-004 (Cr)	前面板装饰板 (镀铬)	Decoration Plate (Cr)	1
3-1	403-50TL-006 (W)	前泥板 (白)	Front Fender (white)	1
3-2	403-50TL-006 (B)	前泥板 (黑)	Front Fender (black)	1
3-3	403-50TL-006 (R)	前泥板 (红)	Front Fender (red)	1
3-4	403-50TL-006 (O)	前泥板 (橙)	Front Fender (orange)	1
3-5	403-50TL-006 (Cr)	前泥板 (镀铬)	Front Fender (Cr)	1
4	700-845-4.0X12-AG	自攻钉 ST4.0×12	Self-Tapping Screw ST4.0×12	4
5	502-05L-EDPM-500002	面板下橡胶垫	Cushion	1
6	502-05L-EDPM-500008L	前泥板左橡胶皮	Left Rubber	1
7	502-05L-EDPM-500008R	前泥板右橡胶皮	Right Rubber	1
8	502-05L-EDPM-500007L	面板左缓冲皮	Left Buffer Set	1
9	502-05L-EDPM-500007R	面板右缓冲皮	Right Buffer Set	1




F07 中撑 Main Stand

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	204-125TL-001	中撑	Main Stand	1
2	204-125TL-003	中撑缓冲皮	Buffer Set, Main Stand	1
3	203-125TL-85	中撑弹簧	Spring, Main Stand	1
4	203-125TL-003	中撑衬套	Bush1, Main Stand	2
5	203-125TL-005	中撑轴	Main Stand Shaft	1
6	700-6187-8-Ag	法兰自锁螺母 M8	Lock Nut M8	1




F08 中间罩 Main Cover

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	402-50TL-009 (W)	中间罩 (白)	Main Cover (white)	1
1-2	402-50TL-009 (B)	中间罩 (黑)	Main Cover (black)	1
1-3	402-50TL-009 (R)	中间罩 (红)	Main Cover (red)	1
1-4	402-50TL-009 (O)	中间罩 (橙)	Main Cover (orange)	1
1-5	402-50TL-009 (Cr)	中间罩 (镀铬)	Main Cover (Cr)	1
2-1	402-50TL-005 (W)	电瓶盖 (白)	Battery Cover (white)	1
2-2	402-50TL-005 (B)	电瓶盖 (黑)	Battery Cover (black)	1
2-3	402-50TL-005 (R)	电瓶盖 (红)	Battery Cover (red)	1
2-4	402-50TL-005 (O)	电瓶盖 (橙)	Battery Cover (orange)	1
2-5	402-50TL-005 (Cr)	电瓶盖 (镀铬)	Battery Cover (Cr)	1
3	212-CPLM-6-AG	插片螺母 M6	Clip,Nut M6	1
4	700-947-6x16-Cr	十字大盘头螺栓 M6X16 (不锈钢)	Bolt M6X16	3
5	700-5789-6X16-AG	法兰螺栓 M6×16	Flange Bolt M6X16	2
6	700-6177-6-AG	法兰螺母 M6	Flange Nut m6	2
7	700-2672-8X12-Cr	内六角盘头螺栓 M8×12 (不锈钢)	Bolt M8X12	2
8	700-5789-8×40-AG	法兰螺栓 M8X40	Bolt M8X40	2




F09 后轮内泥板 Rear Fender

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	402-125TL-0021	后轮内泥板	Rear Fender	1
2	700-5789-6×12-AG	法兰螺栓 M6X12	Flange Bolt M6X16	2




F10 前大灯 Head Lamp

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	602-50TL-001-000	前大灯总成	Head Lamp Assy	1
2	602-50TL-001-001	前大灯罩	Head Lamp House	1
3	615-S2-12V35W35W	灯泡 12V 35W	Bulb 12V 35W	1
4	602-50TL-001-005	防尘罩	Dustproof Rubber	1
5	602-50TL-001-003	垫片 1	Washer	1
6	700-845-2.9X8-AG	自攻钉 ST2.9×8	Self-Tapping Screw ST2.9×8	3
7	602-50TL-001-003	垫片 2	Washer	1
8	602-50TL-001-004	弹簧卡	Clip	1
9	602-50TL-001-003	灯泡 12V 5W	Bulb 12V 5W	1
10	700-818-5X12-AG	十字圆头螺丝 M5*12	Bolt M5*12	1
11	700-95-5×12-AG	平垫Φ5xΦ12	Washer Φ5xΦ12	1
12	700-6170-5-AG	六角螺母 M5	Hex Nut M5	1



F11 方向把&方向把罩 Handle Bar & Speedometer Cover

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	403-50TL-001 (W)	方向把下罩 (白)	Lamp Cover.Low (white)	1
1-2	402-50TL-001 (B)	方向把下罩 (黑)	Lamp Cover.Low (black)	1
1-3	402-50TL-001 (R)	方向把下罩 (红)	Lamp Cover.Low (red)	1
1-4	402-50TL-001 (O)	方向把下罩 (橙)	Lamp Cover.Low (orange)	1
1-5	402-50TL-001 (Cr)	方向把下罩 (镀铬)	Lamp Cover.Low (Cr)	1
2	207-50TL-001-001	方向把	Handle Bar	1
3-1	403-50TL-002 (W)	方向把上罩 (白)	Speedometer Cover (white)	1
3-2	402-50TL-002 (B)	方向把上罩 (黑)	Speedometer Cover (black)	1
3-3	402-50TL-002 (R)	方向把上罩 (红)	Speedometer Cover (red)	1
3-4	402-50TL-002 (O)	方向把上罩 (橙)	Speedometer Cover (orange)	1
3-5	402-50TL-002 (Cr)	方向把上罩 (镀铬)	Speedometer Cover (Cr)	1
4	403-50TL-002-001 (Cr)	前大灯装饰框 (镀铬)	Decoration Frame (Cr)	1
5	700-818-5X12-AG	十字圆头螺丝 M5*12	Bolt M5*12	2
6	212-CPST-AG	ST 夹片	ST Clip	2
7	700-845-4.8X12-AG	自攻钉 ST4.8×12(不锈钢)	Self-Tapping Screw ST4.8×12	2
8	700-5789-10×50-AG	法兰螺栓 M10x50	Flange Bolt M10x50	1
9	212-SJK-Ag	方向把定位销	Spacer	1
10	700-6184-10×1.25-Ag	自锁螺母 M10	Self-lock Nut M10x	1
11	207-50TL-001-001-01	方向把支架	Handle bar bracket	1
12	700-6177-5-AG	法兰螺母 M5	Nut M5	1
13	700-845-4.2X16-AG	自攻钉 ST4.2×16	Self-Tapping Screw ST4.2×16	2




F12 置物箱 Case

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	402-50TL-0018 (W)	置物箱 (白)	Storage Box (white)	1
1-2	402-50TL-0018 (B)	置物箱 (黑)	Storage Box (black)	1
1-3	402-50TL-0018 (R)	置物箱 (红)	Storage Box (red)	1
1-4	402-50TL-0018 (O)	置物箱 (橙)	Storage Box (orange)	1
1-5	402-50TL-0018 (Cr)	置物箱 (镀铬)	Storage Box (Cr)	1
2-1	402-50TL-0019(W)	置物箱盖板 (白)	Box Plate (white)	1
2-2	402-50TL-0019 (B)	置物箱盖板 (黑)	Box Plate (black)	1
2-3	402-50TL-0019 (R)	置物箱盖板 (红)	Box Plate (red)	1
2-4	402-50TL-0019 (O)	置物箱盖板 (橙)	Box Plate (orange)	1
2-5	402-50TL-0019 (Cr)	置物箱盖板 (镀铬)	Box Plate (Cr)	1
3	402-50TL-0020	置物箱盖板铰链	Bracket	2
4	700-CX4X35-Ag	插销	Pin	2
5	700-91-3X30-WZ	开口销	Cotter Pin	2
6	502-05L-EDPM-500009	置物箱胶条	Strip	1
7	700-845-4.2X12-AG	自攻钉 ST4.2×12	Self-Tapping Screw ST4.2×12	6
8	502-05L-EDPM-500012	橡胶塞 1	Rubber Plug 1	2
9	502-05L-EDPM-500013	橡胶塞 2	Rubber Plug 2	2




F13 挡风 Front Shield

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1-1	402-50TL-0001 (W)	挡风 (白)	Front Shield (white)	1
1-2	402-50TL-0001 (B)	挡风 (黑)	Front Shield (black)	1
1-3	402-50TL-0001 (R)	挡风 (红)	Front Shield (red)	1
1-4	402-50TL-0001 (O)	挡风 (橙)	Front Shield (orange)	1
1-5	402-50TL-0001 (Cr)	挡风 (镀铬)	Front Shield (Cr)	1
2	402-50TL-0001-01-SN-L	面板装饰条上左内压板	Upper Left Inner Plate	1
3	402-50TL-0001-01-SN-R	面板装饰条上右内压板	Upper Right Inner Plate	1
4	402-50TL-0001-01-SW-L	面板装饰条上左外压板	Upper Left Outer P+A161late	1
5	402-50TL-0001-01-SW-R	面板装饰条上右外压板	Upper Right outer plate	1
6	402-50TL-0001-01-XW-L	面板装饰条下左外压板	Lower Left inner plate	1
7	402-50TL-0001-01-XN-L	面板装饰条下左内压板	Lower Right inner plate	1
8	402-50TL-0001-01-XN-R	面板装饰条下右内压板	Lower Left outer plate	1
9	402-50TL-0001-01-XW-R	面板装饰条下右外压板	Lower Right outer plate	1
10	700-7991-M4x18	内六角圆形沉头螺栓 M4X18	Bolt M4X18 (Stainless Steel)	4
11	402-50TL-0014-L	踏脚板前左装饰条	Front Left Decoration Strip	1
12	402-50TL-0014-R	踏脚板前右装饰条	Front Right Decoration Strip	1
13	502-05L-EDPM-500005	踏脚板胶条 B	Rubber Strip B	2
14	502-05L-EDPM-500004	踏脚板胶条 A	Rubber Strip A	2
15	212-CPST-AG	ST 夹片	ST Clip	8
16	700-2672-M5x20	内六角螺栓 M5x20	Bolt M5x20 (Stainless Steel)	4
17	700-2672-M6x12	内六角螺栓 M6x12	Bolt M6x12	9
18	502-05L-EDPM-500010	面板橡胶装饰条	Decoration Strip	2
19	700-6177-5-AG	法兰螺母 M5	Flange nut M5	8
20	700-845-4.2X16-AG	自攻钉 ST4.2X16	Self-tapping Screw ST4.2x16	12
21	700-845-4.0X25-AG	自攻钉 ST4.0×25 (不锈钢)	Self-tapping Screw ST4.0×25	2
22	700-95-5×12-AG	平垫Φ5xΦ12	Washer Φ5xΦ12	2




F14 消音器 Muffler

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	225-125TL-001-001	消音器本体	Muffler	1
2	225-125TL-001-002	消声器装饰罩	Cover	1
3	700-5789-8×70-Ag	法兰螺栓 M8X70	Flange Bolt M8X70	2
4	700-5789-6×45-Ag	法兰螺栓 M6X45	Flange Bolt M6X45	1
5	212-CPLM-6-AG	插片螺母 M6	Clip , Nut M6	1
6	212-GL6-AG	加长盖形螺母 M6×30	Long Cap Nut M6	2
7	225-125TL-001-003	消声器密封圈	Gasket	1
8	700-2672-M5x12	内六角盘头螺栓 M5×12	Bolt M5X12	3
9	700-95-5×12	平垫Φ5xΦ16	Washer Φ5xΦ16	3
10	225-125TL-001-003	橡胶垫圈	Rubber washer	3




F15 车架 Frame

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	201-125TL-001	车架	Frame	1
2	209-50TL-002	左右护板支架	Bracket, Left & Right cover	1
3	209-125TL-001	发动机吊架	Bush, Engine Bracket	1
4	209-50TL-001-01	发动机吊架缓冲体	Buffer Set, Engine Braceket	2
5	502-0509-001	发动机吊架缓冲块	Damper, Engine Bracket	1
6	700-125TL-FDJDJZ-AG	发动机吊架轴 1	Shaft Hanger 1	1
7	700-125TL-FDJDZZ-AG	发动机吊架轴 2	Shaft Hanger 2	1
8	209-50TL-003-L	后脚踏板左支架	Right Bracket,Rear Floor Panel	1
9	209-50TL-003-R	后脚踏板右支架	Left Bracket, Rear Floor Panel	1
10	209-50TL-003-001	后脚踏板支架连接板	Connecting Plate, Rear Floor Panel	2
11	700-5787-8×16-AG	法兰螺栓 M8X16	Flange Bolt M8X16	8
12	700-6177-8-AG	法兰螺母 M8	Flange Nut M8	4
13	700-6187-12×1.25-Ag	自锁螺母 M12×1.25	Lock Nut M12	1
14	700-6187-10×1.25-Ag	自锁螺母 M10×1.25	Lock Nut M10	1
15	700-6187-10×80×1.25-Ag	法兰螺栓 M10X80	Flange Bolt M10X80	1
16	502-TL125-020	吊架缓冲块	Damper, Bracket	1




F16 前叉总成 Front Fork

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	213-125TL-001	前叉	Front Fork	1
2	700--5783-12X50X1.25	摇臂螺栓	Bolt, Arm	2
3	216-50TL-001-001	衬套垫片	Washer	4
4	216-50TL-001-002	摇臂尼龙衬套	Nylon Spacer	2
5	216-50TL-001-003	摇臂钢衬套	Steel Spacer	2
6	216-50TL-001-004-L	前叉左摇臂	Left Arm, Front Fork	1
7	216-50TL-001-005	垫片	Washer	2
8	700-6170-12X1.25	摇臂螺母	Nut, Arm	2
9	216-50TL-001-004-R	前叉右摇臂	Right Arm, Front Fork	1
10	216-50TL-001-006	碟刹衬杆	Disc Brake Lever	1
11	217-50TL-001-000	钢珠钢碗套件	Bearing, Steering Stem	1
12	217-50TL-001-001	锁紧螺母	Upper Lock Nut, Steering	1
13	217-50TL-001-002	压紧螺母	Lower Lock Nut, Steering	1
14	217-050F-001-004	上钢珠组合	Steel Balls, Upper Bearing	1
15	217-050F-001-005	上轴承下钢碗	Lower Race, Upper Bearing	1
16	217-050F-001-006	下轴承上钢碗	Upper Race, Lower Bearing	1
17	217-050F-001-007	下钢珠组合	Steel Balls, Lower Bearing	1
18	217-050F-001-008	下轴承下挡碗	Lower Circlip, Lower Bearing	1
19	217-050F-001-009	防尘圈	Scrape Seal	1
20	700-5789-8×25-AG	法兰螺栓 M8*25 (不锈钢)	Flange Bolt M8*20	2
21	700-6177-8-AG	法兰螺母 M8	Flange Nut M8	1
22	216-50TL-001-007	关节轴承	Arthrosis Axletree	2




F17 手把开关&后视镜 Handle Switch & Rear View Mirror

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	504-125TL-001R	右把套	Right Handle Rubber	1
2	504-125TL-001L	左把套	Left Handle Rubber	1
3	614-125TL-001R-000	右开关总成	Right Switch Assy.	1
4	614-125TL-001R-001	右开关后盖	Right Switch Rear Cover	1
5	614-125TL-001R-002	右开关前盖	Right Switch Front Cover	1
6	700-818-5×28-AG	十字小盘头螺钉 M5x28	Little Pan Head Screw M5x28	2
7	700-818-5×22-AG	十字小盘头螺钉 M5x22	Little Pan Head Screw M5x22	2
8	614-125TL-001L-000	左开关总成	Left Switch Assy.	1
9	614-125TL-001L-001	左开关后盖	Left Switch Rear Cover	1
10	614-125TL-001L-002	左开关前盖	Left Switch Front Cover	1
11	503-125TL-002	油门线	Throttle Cable	1
12	405-125TL-001R	右后视镜	Right Rear View Mirror	1
13	405-125TL-001L	左后视镜	Left Rear View Mirror	1
14	405-125TL-001-001	平垫	Flat gasket	2
15	405-125TL-001-002	后视镜螺母	Nut	2
16	224-50TL-000 (Cr)	平衡块 (镀铬)	Balancer	2




F18 坐垫 SEAT

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	408-50TL-001-001 (W)	坐垫 (白边)	Seat (white)	1
2	408-50TL-001-003	座锁拉杆组件	Seat lock lever	1
2	408-50TL-001-002	坐垫铰链	Moveable settle, seat	1
4	700-6177-6-AG	法兰螺母 M6	Flange Nut M6	4
5	700-5789-8×35-AG	法兰螺栓 M8*35	Flange Bolt M8*35	2




F19 锁总成 Lock Assy

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	608-50TL-000	锁总成	Lock Assy.	1
2	608-50TL-001	起动锁	Start-up Lock	1
3	608-50TL-002	油箱锁	Fuel Tank Lock	1
4	608-50TL-003	置物箱锁	Lock	1
5	608-50TL-004	置物箱锁螺母	Nut	1




F20 油箱 Fuel Tank

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	611-50TL-001-000	燃油传感器组件	Sensor Assy.	1
2	611-50TL-001-001	燃油传感器	Sensor	1
3	611-50TL-001-002	传感器密封圈	Seal Ring	1
4	611-50TL-001-003	传感器压板	Clamp Plate	1
5	700-5787-5×16-AG	法兰螺栓 M5x16	Flange Bolt M5x16	5
6	202-50TL-014	电瓶支架	Battery Bracket	1
7	409-125TL-001	油箱	Fuel Tank	1
8	700-5787-6×12-AG	法兰螺栓 M6x12	Bolt M6x12	6
9	306-50TL-001-003	油开关组合	Fuel Cock Assy.	1
10	306-12T6-001-003	油开关	Fuel Cock	1
11	410-01	二次过滤器	Filter, 2th	1
12	506-6X200	真空管 200	Vacuum Pipe, 200	1
13	505-7X300	输油管 300	Fuel Pipe, 300	1
14	505-7X200	输油管 200	Fuel Pipe, 200	1
15	212-kg-7-WZ	油管卡箍	Clip	6
16	502-12Y2-012	电瓶带	Battery Belt	1
17	502-05L-EDPM-500009	溢油口	Oil Spill Mouth	1




F21 前碟刹总成 FRONT BRAKE ASSY

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	305-50TL-001-000	前碟刹总成	Front Brake Assy.	1
2	305-50TL-001-001	碟刹上泵总成	Cylinder Assy,Upper	1
3	305-50TL-001-002	右闸把	RH.Lever	1
4	700-5789-6×30-AG	六角落栓 M6X30	Hex Bolt M6X30	1
5	700-6177-6-AG	六角螺母 M6	Hex Nut M6	1
6	305-50TL-001-003	前制动开关组合	Front Brake Switch Comp.	1
7	305-50TL-001-006	前碟刹油管	Tube Comp	1
8	700-5787-6×16-AG	法兰螺栓 M6X16	Flange Bolt M6X16	2
9	305-050F-001-005	垫圈	Washer	4
10	305-50TL-001-007	前碟刹下泵总成	Lower Pump Comp	1
11	305-12Y2-003-001	前制动卡钳本体	Bed.Caliper	1
12	305-12Y2-003-002	导柱	Guide Pin	1
13	305-12Y2-003-003	活塞片组合	Pad Set	1
14	305-12Y2-003-004	垫圈	Washer	1
15	305-12Y2-003-005	防尘盖	Cap.Bush	1
16	305-12Y2-003-006	卡钳托架	Carrier Set.Caplier	1
17	305-12Y2-003-007	导销护套	Boot.Guide Pin	1
18	305-12Y2-003-008	螺母	Nut	1
19	305-12Y2-003-009	导杆	Guide Pin	1
20	305-12Y2-003-010	螺钉	Bolt	1
21	305-12Y2-003-011	放油嘴	Bleeder	1
22	305-12Y2-003-012	油嘴盖	Cap.Bleeder	1
23	305-12Y2-003-013	摩擦片弹簧	Spring.Pad	1
24	700-5789-8×35-AG	法兰螺栓 M8X35	Flange Bolt M8X35	2
25	212-φ12xφ16x12.5	碟刹支架衬套	Bush	1




F22 后碟刹总成 Rear Brake Assy.

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	305-120D-002-000	后碟刹总成	Rear Brake Assy.	1
2	305-120D-002-001	碟刹上泵总成	Cylinder Assy,Upper	1
3	305-120D-002-002	左闸把	LH.Lever	1
4	700-5783-6X30-AG	六角落拴 M6X30	Hex Bolt M6X30	1
5	700-6170-6-AG	六角螺母 M6	Hex Nut M6	1
6	305-120D-002-200	前制动开关组合	Front Brake Switch Comp.	1
7	305-120D-002-300	后碟刹油管	Tube Comp	1
8	305-0509-001-001	法兰螺栓 M6X16	Flange Bolt M6X16	2
9	305-0509-001-002	垫圈	Washer	4
10	305-125TL-002-400	后碟刹下泵总成	Lower Pump Comp	1
11	305-125TL-001-414	制动片组合	Pad,Set	1
12	305-125TL-001-411	摩擦片弹簧	Spring,Pad	1
13	700-5787-10X1.25X32-WZ	法兰螺栓 M10X32	Flange Bolt M10X32	2




F23 仪表 Speedometer

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	601-50TL-001	仪表	Speedometer	1
2	503-050F-001-001	仪表后壳	Rear Shell, Speedometer	1
3	503-050F-001-002	橡胶套	Rubber sleeve	2
4	503-050F-001-003	仪表衬套	Bushes	2
5	700-6177-5-AG	法兰螺母 M5	Flange Nut M5	2




F24 后扶手 Rear Armrest

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	208-50TL-001	后扶手	Rear Armrests	1
2	601-050F-001	反射器	Reflector	1
3	212-HHJCT	衬套	Bushes	4
4	700-2672-8X25-WZ	内六角盘头螺栓 M8*25 (不锈钢)	Bolt M8*25	4
5	700-96-6×12-AG	平垫Φ6xΦ12	Washer Φ6xΦ12	1
6	700-6170-6-AG	六角螺母 M6	Bolt M6	1
7	502-0509-016	橡胶垫	Rubber Pads	4




F25 后减震器 Rear Absorber

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	214-125D-001-B	后减震	Rear Absorber	1
2	700-5787-10X60-WZ	法兰螺栓 M10X60	Flange Bolt M10X40	1
3	700-125TL-10X30X17	后减震安装衬套	Bushing	1
4	700-6187-10×1.25-Ag	法兰自锁螺母 M10	Lock Nut M10	2
5	214-125TL-002	后减震安装支架 (外)	Bracket (outside)	1
6	214-125TL-003	后减震安装支架 (内)	Bracket (inside)	1
7	700-5787-10X40-WZ	法兰螺栓 M10X40	Flange Bolt M10X40	1
8	700-5787-8X40-WZ	法兰螺栓 M8X40	Flange Bolt M8X40	1
9	700-6187-8-Ag	法兰自锁螺母 M8	Lock Nut M8	2




F26 前减震 Front Absorber

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	213-125TL-001L	前减震	Front Absorber	2
2	700-95-85-12X28X2	不锈钢平垫 12X28X2	Inner Bushes	2
3	700-50TL-12X30X15	前减震上外衬套	Outer Bushes	2
4	700-70.3-6X12-WZ	内六角沉头螺栓 M6X12	Hex. Socket Bolt M6X12	2
5	700-5789-10X80-WZ	法兰螺栓 M10X80	Flange Bolt M10X80	2
6	700-50TL6X12X6	前减震下衬套	Lower Bushes	2
7	700-6177-10-AG	法兰螺母 M10	Flange Nut M10	2




F27 电器件 Electrical

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	603-125TL-001	主线束	Main Assy	1
2	109-125T-05	整流器	Regulator	1
3	605-05-001-000	闪光器	Flasher	1
4	108-125T-001-000	点火器总成	C.D.I. Unit Comp	1
5	108-125T-001-001	点火器	C.D.I. Unit	1
6	108-125T-001-002	点火器套	Cover, C.D.I. Unit	1
7	107-125T-001-000	高压包总成	Ignition Coil Comp.	1
8	107-125T-001-001	高压包	Ignition Coil	1
9	107-125T-001-002	高压包帽	Cover, Ignition Coil	1
10	613-05	电阻	Resistor Comp.	1
11	700-5787-6X16-AG	法兰螺栓 M6X16	Flange Bolt M6X16	1
12	606-05-001-000	继电器总成	Starter Relay	1
13	606-05-001-001	继电器	Starter Relay	1
14	606-05-001-002	继电器胶套	Cover, Starter Relay	1
15	607-12V9AH	电瓶	Battery	1
16	604-125TL-001-000	喇叭总成	Horn Assy	1
17	604-125TL-001-001	喇叭	Horn	1
18	604-125TL-001-002	喇叭支架片	Stand, Horn	1
19	700-5787-6X12-AG	法兰螺栓 M6X12	Flange Bolt M6X12	2
20	700-6177-6-AG	法兰螺母 M6	Flange Nut M6	1



F28 前后轮总成 Front and Rear Wheel Assy

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	501-Z110/70-12	前轮胎 110/70-12	Tire,Front	1
2	301-50TL-FRSD	前轮毂	Front Hub	1
3	507-001	气门咀	Air Tap	2
4	309-50TL-001F	前碟刹盘	Disc, Front Brake	1
5	6201RS	轴承	Bearing	2
6	304-50TL-001	计速器	Speed Counter	1
7	212-050F-12×240	前轮轴	Shaft, Fr. Wheel	1
8	508-YF18×37×4	油封 1	Oil Seal 1	2
9	212-LSDS-8X25-WZ	内六角轴位螺栓 M8×25	Socket Cap Screw	8
10	212-CT-12×18×32	前轮轴套	Bush, Dime	1
11	700-6187-12X1.25-WZ	自锁螺母 M12	Lock Nut M12	1
12	301-125TL-RRSD	后轮毂	Rear Hub	1
13	501-Z120/70-12	后轮胎 120/70-12	Tire, Rear	1
14	700-6187-16X1.5-WZ	自锁螺母 M16	Lock Nut M16	1
15	301-125TL-RRSD-001	联轴器	Coupling	1
16	309-125TL-001R	后碟刹盘	Rear Brakes	1
17	301-125TL-RRSD-002	联轴器锁紧螺母	Coupling Lock Nut	5
18	301-125TL-RRSD-003	后轮盖	Rear Cover	1



F29 随车工具 Tool Kit

序号	件号	中文名称	英文名称	数量
Ref No.	Part No.	Chinese Description	English Description	Qty
1	801-001-000	随车工具	Tool Kit	1
2	801-001-001	工具袋	Tool Bag	1
3	801-001-10X12	10x12 开口扳手	Double-ended Wrench 10x12	1
4	801-001-14X17	14x17 开口扳手	Double-ended Wrench 14x17	1
5	801-001-002	火花塞套筒扳手	Spark Plug Bracket	1
6	801-001-003	组合螺丝刀	Screwdriver	1
7	801-001-004	组合螺丝刀手柄	Handle	1

